

Tableau récapitulatif d'entretien

Modèle:	Arbo 16 18 PTO
Moteur:	Briggs Vanguard 16 18CV
Rôdage:	10h



Batterie [1]:	12V 24Ah 290A	Pression des pneus:	1,4 bar / 20,3 psi
Couteaux ARBO:	2xPCS100-2-6	Couple serrage lames:	30 Nm
Filtre à air:	PSB21002 393957S	Vis (couteaux):	12xP80830T
Préfiltre à air:	PSB21003 271794S	Filtre à huile moteur:	PSB21001 842921
Courroies [2]:	2xPCS100-6-8 SPA 1000	Huile moteur:	5W30
Courroies modèle PTO [2]:	2xPEC150009 SPA 900	Huile de boîte [4]:	EP90
Cardan [4]:	PCS100-9-12		

Notes :

- [1] Batterie présente seulement sur l'Arbo 18
 [2] Courroies : Nous n'utilisons que des courroies PIX, d'autres marques ne conviendront pas.
 [3] Graissage : 1 seul coup de pompe à graisse sur chaque graisseur.
 [4] Uniquement sur modèle PTO.

Action	Chaque				
	10h	Rôdage	100h	200h	1000h
Arrêt d'urgence (vérifier connexions, bon fonctionnement, remplacer si besoin)	●	●	●	●	
Batterie (vérifier puissance et niveau, ajuster ou changer selon besoin)[1]			●		
Carburant (vérifier propreté et niveau, ajuster ou changer selon besoin)		●			
Connexions électriques (inspecter)	●			●	
Contre-couteaux (inspecter, régler, tourner ou changer si besoin)				●	
Courroies (inspecter état et vérifier tension, ajuster ou changer selon besoin)[2]		●			
Couteaux (inspecter, tourner ou changer si besoin)		●			
Feux de signalisation remorque (vérifier bon fonctionnement et réparer si besoin)		●			
Filtre à air (souffler, remplacer si besoin)		●	●		
Filtre à carburant (inspecter, changer si besoin)			●		
Filtre à carburant (contrôler, changer 1/an ou 200h)	●			●	
Filtre à huile moteur (changer)	●			●	
Fixations (vérifier serrage)	●			●	
Graisser (4 points de graissage, graisse synthétique haute température)[3]			●		
Huile moteur (vérifier niveau, ajuster si besoin)		●			
Huile moteur (vidange)	●			●	
Huile de boîte (vérifier niveau, ajuster si besoin) [4]				●	
Huile de boîte (vidange) [4]					●
Palier et roulement du volant de coupe (inspecter et changer si besoin)				●	
Contacteur de sécurité (Vérifier, remplacer si besoin)	●		●	●	
Débrayage courroies PTO (Vérifier le mécanisme, changer si besoin) [4]	●	●		●	
Pneus (vérifier état et pression, ajuster ou changer si besoin)		●			