

Message d'erreur SER sur boîtier RDS

Modèles concernés: Arborist 15/16-23, 19-28, 130, 150, QuadChip/QuadTrak 160, ArbTrack, SafeTrack 16-23 et 19-28

Tous les boîtiers RDS sur nos broyeurs, sont équipés d'une alarme d'entretien qui se déclenche toutes les 100h en émettant un signal sonore et en affichant **SER**. Cette alarme rappelle à l'utilisateur de faire l'entretien de la machine, mais n'empêche en aucun cas son utilisation.

Pour réinitialiser ce rappel, il faut :

1. Couper le contact
2. Contact coupé, appuyer sur le bouton SET/RESET, puis mettre le contact en restant appuyé sur le bouton.
3. Après 1 ou 2 secondes, relâcher le bouton, l'écran devrait afficher CAL1 puis un code.
4. Appuyer 1 fois sur le bouton STOP, puis appuyer 5 secondes sur le bouton SET/RESET jusqu'à ce que l'affichage finisse de clignoter et affiche 100.
5. Couper le contact.

